




使用 FlashMagic 下载 51 程序，有时会出现下边问题，导致无法下载成功！




只是由于不同的电脑配置在安装 FlashMagic 是有的设置不同导致的，我们进行如下操作解决问题：如下图点击 Options--Advanced Options



出现对话框后，点击 Hardware Config，如下图所示：



图中的选项全部点掉。如下图



设置完成后，点击 OK!退出后，从新操作即可!